

## Drivhjul till Cross 1 och 5

	<b>Cross 1</b>		<b>Cross 5</b>		<b>Drivring till Cross 1 och 5</b>
<b>Drivhjulstorlek</b>	<b>Drivhjul med massivt däck</b>	<b>Drivhjul med luftpumpat däck</b>	<b>Drivhjul med massivt däck</b>	<b>Drivhjul med luftpumpat däck</b>	<b>Drivring metall</b>
24 t	s - 12266	s - 04367	s - 35424	s - 36156	21 t s - 05578
22 t	s - 12204	s - 04052	s - 35425	s - 36155	19 t s - 03503
20 t	s - 36004	s - 03499	s - 35426	s - 36154	17 t s - 07062

OBS! ovanstående hjul är **utan** drivring

## Drivhjul till Cross 1 och 5 med vårdarbroms

	<b>Cross 1 med vårdarbroms</b>		<b>Cross 5 med vårdarbroms</b>	
<b>Drivhjulstorlek</b>	<b>Drivhjul med massivt däck inkl drivring metall</b>	<b>Drivhjul med luftpumpat däck inkl drivring metall</b>	<b>Drivhjul med massivt däck inkl drivring metall</b>	<b>Drivhjul med luftpumpat däck inkl drivring metall</b>
24 t	s - 17325	s - 32114	s - 17325	s - 32114
22 t	s - 35930	s - 11804	s - 35930	s - 11804
20 t	s - 36447		s - 36447	

OBS! ovanstående hjul är **med** drivring metall