

Rätt provtagningsset för VRE-screening

Från och med 30 mars utförs VRE-screening endast på prover tagna i ESwab.

I april 2019 infördes en ny analysmetod för VRE-screening som kräver att provet skall tas i flytande medium, ESwab.



Läs mer på Varuförsörjningen: [ESwab provtagningsset](#)

Daniel Heimer
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin

Camilla Svensson
Processledare Allmän odling

Laboratoriemedicin
021-17 50 97
camilla.svensson@regionvastmanland.se

Zhino Omar
Processledare Molekylärbiologi

Laboratoriemedicin
021-17 46 17
zhino.khalid.omar.omar@regionvastmanland.se